

6131_AURICULARES ALTAVOCES MILCOF

FRONT PART

6131_Auriculares Altavoces Milcof Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Versión Bluetooth 4.2
- Salida auriculares: 10mW
- Potencia altavoz: 3W x 2
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 2.4-2.48GHz
- SNR: 90dB
- Impedancia: 32ohms
- THD: 1%
- Batería de Litio 500mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento auricular: hasta 10h
- Tiempo en funcionamiento altavoz: hasta 2.5h
- FM Radio: 87 - 108MHz
- Tarjeta Micro SD: Hasta 32GB
- Formatos de audio admitidos: MP3/WMA/ASF

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión micro USB en el puerto micro USB del dispositivo.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso en color rojo permanecerá encendido. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador LED se apagará.

IMPORTANTE: Realice la carga del dispositivo cuando este esté apagado.

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón para encender el auricular. Los indicadores de luz azul y verde comenzarán a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "6131" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, la luz azul permanecerá fija.

Mantenga pulsado el botón para apagar el auricular.

Tarjeta Micro SD:

Inserte una tarjeta Micro SD en la ranura correspondiente y el auricular reproducirá automáticamente la música de la misma.

Entrada de audio (Line in):

Inserte el cable de audio 3.5mm en el auricular, y conecte el otro extremo en su reproductor mp3 / mp4 / teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir música.

Nota: Para usar esta función, el auricular debe estar apagado.

Radio FM:

En el modo radio, pulse y el auricular buscará automáticamente las emisoras de radio disponibles. Pulse y para cambiar de emisora.

Nota: Si la radio no está sintonizada, escuchará interferencias.

Altavoz/Auriculares:

Deslice el botón a la posición altavoz/auriculares, según se desee, para reproducir la música a través de esta vía. Para obtener mejor calidad de sonido, mediante la función altavoz, gire los auriculares como se muestra en la foto.



Controles:

M	• Pulse para cambiar de función. (Bluetooth / FM Radio / Tarjeta Micro SD)
▶▶ V+	• Pulse una vez para pasar a la siguiente pista. • Mantenga pulsado para subir el volumen. (Oírás un sonido de confirmación cuando se alcance el máximo)
◀◀ V-	• Pulse una vez para retroceder a la pista anterior. • Mantenga pulsado para bajar el volumen. (Oírás un sonido de confirmación cuando se alcance el mínimo)
◁▶	• Pulse una vez para responder/colgar una llamada. • Pulse una vez para reproducir/pausar la música. • Mantenga pulsado para rechazar una llamada. • Pulse dos veces para marcar el número de la última llamada realizada.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si los auriculares siguen en el proceso de búsqueda. Apáguelos y enciéndalos nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión de los auriculares es excesiva o si existe algún obstáculo entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede provocar pérdida de audición permanente.



Por la presente, Miko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mikito.es (busque por referencia).

MIKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

6131_Speakers Headphones Milcof User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:



Specifications:

- Bluetooth Version 4.2
- Headphones Output: 10mW
- Speaker Power: 3W x 2
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 2.4-2.48GHz
- SNR: 90dB
- Impedance: 32ohms
- THD: 1%
- Lithium battery 500mAh, 3.7V
- Working time of headphone: up to 10h
- Working time of speaker: up to 2.5h
- FM Radio: 87-108MHz
- Micro SD Card: Up to 32GB
- Supported Audio Format: MP3/WMA/ASF

Charging:

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter. Connect the micro USB end of this cable into the micro USB port of your device.

During charging, the indicator light will turn red. When the headphones are fully charged the red indicator light will turn off.

IMPORTANT: Charge the device when it is turned off.

Operation:

Hold the button to power on the headphones. The green and blue indicator light will flash to indicate that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6131" to pair. Once they are paired successfully, the blue indicator light will stay on.

Hold the button to power off the headphones.

Micro SD Card:

When you insert a micro SD card into the micro SD slot, the music will automatically start playing.

Audio Input (Line in):

Insert the audio cable 3.5mm into the headphones, and connect the other end of the audio cable into your mp3 / mp4 player / mobile phone or other compatible device to play your music.

Note: To use this function, the headphones must be turned off.

FM Radio

In radio mode, press and the headphones will automatically search for radio channels. Press and to change the channel.

Note: If there is no radio channel programmed you will hear a hiss sound.

Speaker/Headphones:

Slide the button to the speaker/headphones position, as desired.

For better sound quality, using the speaker function, turn the headphones as shown in the picture.



Controls:


M	• Short-press to change the function. (Bluetooth / FM Radio / Micro SD Card)
▶▶ V+	• Short-press the button to next song. • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
◀◀ V-	• Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume. (When minimum volume is reached, you will hear a notification sound)
◁▶	• Short-press the button to answer/end a call. • Short-press the button to play/pause the music. • Long press the button to reject an incoming call. • Press the button twice to redial the last outgoing phone number.

Troubleshooting:

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the headphones are still on the process of search or switch them off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your headphones are in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the headphones effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the headphones and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



Hereby, Miko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mikito.eu (search on reference).

MIKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.