



- 1 Place the suction pad on a clean smooth surface.  
Coloque la ventosa en un área lisa y limpia.
- 2 Screw the main body onto the base.  
Aplicar el cabezal sobre la ventosa.
- 3 Screw tightly to adjust the suction strength.  
Presionar y girar el cabezal para succionar y ajustar.
- 4 Pull the adjustable clip and insert your device.  
Abrir la pinza de sujeción y colocar el dispositivo.